

Anleitung zur „STEIGER Kalkulation elektronisches Buch 2020“

Grundsatz: Einfach mit der Maus klicken

Menu	Auswahl	Funktion	Taste
Datei	Suchen	Öffnet/schliesst die Suchfunktion	F3
	Neues Fenster	Startet das elektronische Buch in einem 2. Fenster	
	Kapitelbaum ein-/ausblenden	Öffnet den Kapitelbaum, wie bisher bekannt	F11
	Zurück	Zeigt die zuletzt besuchte Seite wieder an	F7
	Vorwärts	Zeigt die vorher besuchte Seite wieder an (nur aktiv, wenn vorgängig Zurück gewählt wurde)	F8
	Beenden	Beendet das elektronische Buch	ESC
Funktionen	Favoriten	Setzen Sie Bookmarks für Ihre 15 wichtigsten Seiten	
	Hinweise	Zeigt Hinweise zu Materialfaktor, Akkordpreis etc. an	
	Zoom	Stellt die Seite in der gewünschten Grösse dar	
	Blättern rückwärts	Blättert zur vorherigen Seite	PageUp
	Blättern vorwärts	Blättert zur nächsten Seite	PageDown
	Seite Drucken	Druckt die aktuelle Seite aus	
	Kopieren	Kopiert die aktuelle Position in die Zwischenablage	F2, ^C oder Doppelklick
Extras	Optionen	Für die Steuerung der Programmoptionen	z.B. Klick + Doppelklick tauschen
	Reorganisieren	Frischt die temporäre Datenbank auf	
	Verzeichnisse	Kontrollieren + Einstellen der Programm- + Datenordner	
	Netzwerkeinstellungen	überprüfen der Benutzertabelle	
Hilfe	Hilfe	Zeigt dieses Dokument an	F1
	Info	Zeigt den Lizenzschlüssel an	
	Support	An wen muss ich mich für zusätzliche Informationen wenden	
	Fernwartung	Startet "TeamViewer" für den Support von aussen	
	Updates suchen	Aktualisieren Sie Ihr elektronisches Buch mittels LiveUpdate	

Das Menu "Datei" wird angezeigt, wenn im Auswahlbaum die rechte Maustaste geklickt wird.

Das Menu "Funktionen" wird angezeigt, wenn auf der Seite die rechte Maustaste geklickt wird.

Das Navigationsfenster zeigt an:

- Welche Funktion wird beim Mausklick gestartet
- Welche Position wird angezeigt
- Hat es Verweise zu dieser Position

Die Hinweise finden Sie beim Ausrufezeichen (!).

Klicken Sie im linken Teil der Seite um rückwärts zu blättern.

Klicken Sie im rechten Teil der Seite um vorwärts zu blättern.

Wird eine Position mit der Maus aus dem Fenster gezogen, kann diese in einem andern Programm verwendet werden.

Ist der Zoomfaktor so eingestellt, dass die Seite nicht mehr komplett dargestellt wird, kann mit den Navigations-Symbolen oben rechts der sichtbare Ausschnitt der Seite verschoben werden. (oder mit der Tastatur, ◀, ▲, ▼ oder ▶)

Die Suche ist möglich nach:

Teilen aus dem Text, Bestellnummer, Artikelnummer,
Einheitsnummer, Lieferant, Sortiment usw.

Mehrere Suchkriterien können Sie mit einem Leerschlag trennen.

Mit der Taste F5 kann in den Unterprogrammen die Auswahl zum jeweiligen Feld angezeigt werden.

Anleitung zur „STEIGER Kalkulation elektronisches Buch 2020“

Artikel Details

OK Artikel VA

Kürzel

Materialpreise
 Material inklusiv J S (min)
 nur Material N S (h)
 Listenpreis K (h)
 Einkauf P (h)

VA Text
 Sortnr
 Einheit
 vRG

UP-Drehdimmer 40-600W
 Phasenanschnitt

Lieferant Bezeichnung Artikel VA Menge

Sortiment
 BestellNr
 EinheitsNr
 Warengrp
 Anschluss J Rechenart

UP-Drehdimmer	40-600W	42451	30		
UP-Drehdimmer	40-600W	998110	48	1.00	
Einlasskasten NIS bl T=59	Gr 1	2670	30	1.00	
Draht T Dca hf	4x1.5	35124	70	2.00	
Einregulierung IBS	1.0h	999000	09	0.05	

F5 Taste aktiv auf: Sortnr, Einheit, vRG, Lieferant, Sortiment, Warengrp
 "Google Suche" Öffnet den Browser und sucht mit Einheits- und Bestellnummer nach dem angezeigten Artikel

Doppelklick in der Bauteil-Liste zeigt die Details des Bauteils an.
 Die <ESC>-Taste oder die Schaltfläche "Zurück" führt Sie wieder eine Ebene nach oben.

Artikel Kalkulation

OK Artikel VA

Strukturberechnung

bestehend aus: ...

	Artikel	VA	Anz	ListeE	EinkE	EinkT	P-ZeiE	P-ZeiT	ENr/BNr
UP-Drehdimmer	40-600W	42451	30						
UP-Drehdimmer	40-600W	998110	48	1.00	87.20	62.78	62.78	0.150	0.150
Einlasskasten NIS bl T=59	Gr 1	2670	30	1.00	1.34	1.05	1.05	0.281	0.281
Draht T Dca hf	4x1.5	35124	70	2.00				0.101	0.202
Einregulierung IBS	1.0h	999000	09	0.05				1.000	0.050
Total		42451	30	1.00		63.83		0.683	

Berechnung P

Arbeit		Material		Akkord	
Installationszeit	<input type="text" value="0.683"/>	Material Einkauf	<input type="text" value="63.830"/>	Arbeitsleistung	<input type="text" value="98.215"/>
Stundenansatz	<input type="text" value="143.80"/>	Materialfaktor	<input type="text" value="1.67"/>	Materiallieferung	<input type="text" value="106.596"/>
= Arbeitsleistung	<input type="text" value="98.215"/>	= Materiallieferung	<input type="text" value="106.596"/>	= Akkordpreis	<input type="text" value="204.812"/>
gerundet	<input type="text" value="98.20"/>	gerundet	<input type="text" value="106.60"/>	gerundet	<input type="text" value="204.80"/>

Hier sehen Sie die detaillierte Zusammenstellung aller Bauteile.
 Materialanteil und Arbeitsanteil werden getrennt aufgeführt.

Sie können die Installationszeit, den Stundenansatz, den Materialwert und den Materialfaktor verändern, um Ihren eigenen Akkordpreis zu berechnen.