

ANLEITUNG ZUR


STEIGER KALKULATION ELEKTRONISCHES BUCH 2022

1. NEUERUNGEN

Neuerungen in der Version 2022

1.1. VA100 DIREKTWAHL

Beim Erstellen einer Regierechnung wird oft nur das Material der Position benötigt. Dazu steht neu die Funktion «Artikel-Klick» zur Verfügung. Diese übernimmt dann direkt die VA100 in die Branchenlösung

UP-/EB-Drehdimmer		Artikel-Klick	VA-Klick						
	UP-LED-Universaldrehdimmer	4-200W • 548 242	30	288.15	199.40	180.--	38	P	180.30
			45	321.95	220.55	202.--	48	K	131.70
			48	244.80	172.75	152.--	24		
Universaldrehdimmer	20-420W • 548 235	30	296.60	205.55	185.--	38	P	188.80	
		45	330.45	226.75	207.--	48	K	137.90	
		48	253.30	178.95	157.--	24			

Ein Doppelklick ...


- auf der **Artikelnummer** übernimmt die Position als Materiallieferung in die Branchenlösung.
- auf der **VA** schlägt die Position als Akkord-Position für die Übernahme in die Branchenlösung vor.

Unter "Extras" / "Optionen" kann dieses Verhalten ausgeschaltet werden.

Setzt man bei "Immer Akkord VA wählen" ein Häkchen, verhält sich das Programm wie bisher.

In den Komplett-Installationen wird immer die Akkord-Position vorgeschlagen.

1.2. VERGRÖSSERUNG KLIICK-FLÄCHEN



Die Klick-Flächen für die Wahl zwischen "nur Lieferung" und "nur Arbeit" wurden vergrößert. Es genügt, wenn irgendwo im symbolisch rot dargestellten Rahmen geklickt wird. Man muss nicht ganz genau das Häkchen treffen.

2. ALLGEMEIN

Grundsatz: Einfach mit der Maus klicken

Menu	Auswahl	Funktion	Taste
Datei	Suchen	Öffnet/schliesst die Suchfunktion	F3
	Neues Fenster	Startet das elektronische Buch in einem 2. Fenster	
	Kapitelbaum ein-/ausblenden	Öffnet den Kapitelbaum, wie bisher bekannt	F11
	Zurück	Zeigt die zuletzt besuchte Seite wieder an	F7
	Vorwärts	Zeigt die vorher besuchte Seite wieder an (nur aktiv, wenn vorgängig Zurück gewählt wurde)	F8
	Beenden	Beendet das elektronische Buch	ESC
Funktionen	Favoriten	Setzen Sie Bookmarks für Ihre 15 wichtigsten Seiten	
	Hinweise	Zeigt Hinweise zu Materialfaktor, Akkordpreis etc. an	
	Zoom	Stellt die Seite in der gewünschten Grösse dar	
	Blättern rückwärts	Blättert zur vorherigen Seite	PageUp
	Blättern vorwärts	Blättert zur nächsten Seite	PageDown
	Seite Drucken	Druckt die aktuelle Seite aus	
	Kopieren	Kopiert die aktuelle Position in die Zwischenablage	F2, Ctrl C oder Doppelklick
Extras	Optionen	Für die Steuerung der Programmooptionen	z.B. Klick + Doppelklick tauschen
	Reorganisieren Verzeichnisse	Frischt die temporäre Datenbank auf Kontrollieren + Einstellen der Programm- + Datenordner	
	Netzwerkeinstellungen	Überprüfen der Benutzertabelle	
Hilfe	Hilfe	Zeigt dieses Dokument an	F1
	Info	Zeigt den Lizenzschlüssel an	
	Support	An wen muss ich mich für zusätzliche Informationen wenden	
	Fernwartung	Startet "TeamViewer" für den Support von aussen	
	Updates suchen	Aktualisieren Sie Ihr elektronisches Buch mittels LiveUpdate	

Das Menu "Funktionen" wird angezeigt, wenn auf der Seite die rechte Maustaste geklickt wird.

Die Hinweise finden Sie beim Ausrufezeichen (!).

Klicken Sie im linken Teil der Seite um rückwärts zu blättern.

Klicken Sie im rechten Teil der Seite um vorwärts zu blättern.

Ist der Zoomfaktor so eingestellt, dass die Seite nicht mehr komplett dargestellt wird, kann mit den Navigations-Symbolen oben rechts der sichtbare Ausschnitt der Seite verschoben werden. (oder mit der Tastatur, ◀, ▲, ▼ oder ▶)

Mit der Taste F5 kann in den Unterprogrammen die Auswahl zum jeweiligen Feld angezeigt werden.

Die **Suche** ist möglich nach Text, Bestellnummer, Artikelnummer, Einheitsnummer, Lieferant, Sortiment usw. Mehrere Suchkriterien können Sie mit einem Leerschlag trennen.

3. ARTIKEL DETAILS

Artikel Details x

OK Artikel VA

Kürzel

Materialpreise **Installationszeiten**

Material inklusiv S (min)
 nur Material S (h)

Listenpreis K (h)
 Einkauf P (h)

VA Text

Sortnr

Einheit

vRG

Phasenanschnitt

Lieferant Bezeichnung Artikel VA Menge

Sortiment
 BestellNr

EinheitsNr

Warengrp

Anschluss Rechenart

Bezeichnung	Artikel	VA	Menge
UP-Drehdimmer	40-600W	42451	30
UP-Drehdimmer	40-600W	998110	48 1.00
Einlasskasten NIS bl T=59	Gr 1	2670	30 1.00
Draht T Dca hf	4x1.5	35124	70
Draht T Dca hf einzel	1.5	988757	70 8.00
Einregulierung IBS	1.0h	999000	09 0.05

F5 Taste aktiv auf Sortnr, Einheit, vRG, Lieferant, Sortiment, Warengrp.

"Google Suche" öffnet den Browser und sucht mit Einheits- und Bestellnummer nach dem angezeigten Artikel

Doppelklick in der Bauteil-Liste zeigt die Details des Bauteils an.

Die <ESC>-Taste oder die Schaltfläche "Zurück" führt Sie wieder eine Ebene nach oben.

4. ARTIKEL KALKULATION

Artikel Kalkulation ✕

OK Artikel VA

Strukturberechnung

bestehend aus: ...

	Artikel	VA	Anz	ListeE	EinkE	EinkT	P-ZeiE	P-Zeit	ENr/BNr
UP-Drehdimmer	40-600W	42451	30						
UP-Drehdimmer	40-600W	998110	48	1.00	89.80	64.66	0.150	0.150	548 260 000
Einlasskasten NIS blT=59	Gr 1	2670	30	1.00	1.43	1.12	0.281	0.281	372 501 629
Draht T Dca hf	4x1.5	35124	70						
Draht T Dca hf einzel	1.5	988757	70	8.00			0.025	0.200	105 122 108
Einregulierung IBS	1.0h	999000	09	0.05			1.000	0.050	
Total		42451	30	1.00		65.78		0.681	

Berechnung P

Arbeit		Material		Akkord	
Installationszeit	<input type="text" value="0.681"/>	Material Einkauf	<input type="text" value="65.780"/>	Arbeitsleistung	<input type="text" value="100.448"/>
Stundenansatz	<input type="text" value="147.50"/>	Materialfaktor	<input type="text" value="1.67"/>	Materiallieferung	<input type="text" value="109.853"/>
= Arbeitsleistung	<input type="text" value="100.448"/>	= Materiallieferung	<input type="text" value="109.853"/>	= Akkordpreis	<input type="text" value="210.300"/>
gerundet	<input type="text" value="100.45"/>	gerundet	<input type="text" value="109.85"/>	gerundet	<input type="text" value="210.30"/>

Hier sehen Sie die detaillierte Zusammenstellung aller Bauteile. Materialanteil und Arbeitsanteil werden getrennt aufgeführt.

Sie können die Installationszeit, den Stundenansatz, den Materialwert und den Materialfaktor verändern, um Ihren **eigenen Akkordpreis** zu berechnen.