

236.5																		
		Art-Nr.	VA															
Sonnerie EFH																		
Sonnerie-Ltg	EFH 230V	● 132001	00															
Taster UP-Gong																		
MP NUP-Sonnerietaster Gr 1		132004	00															
GSA EFH																		
Inst Aussensprechstelle	EFH	● 132260	00															
1 Ruftaster Türlautsprecher																		
Zentrale, Türöffner (o Lief)																		
Inst Innensprechstelle		● 132261	00															
AP-Sprechstelle																		
UP-Sprechstelle		● 132262	00															
Video-GSA EFH																		
Inst Video-Aussensprechstelle	EFH	● 132270	00															
1 Ruftaster Türlautsprecher Farbkamera																		
Zentrale, Netzgerät																		
Türöffner (o Lief)																		
Inst Video-Innensprechstelle		● 132271	00															
AP-Sprechstelle Farbdisplay																		
UP-Sprechstelle		● 132272	00															
GSA MFH																		
Inst Aussensprechstelle	MFH	● 132280	00															
Türlautsprecher																		
Zentrale, Türöffner (o Lief)																		
Inst Innensprechstelle		● 132281	00															
AP-Sprechstelle																		
Anteil Steigzone, Anteil Ruftaster																		
Etagentaster																		
UP-Sprechstelle		● 132282	00															
Inst weit Innensprechstelle		● 132283	00															
AP-Sprechstelle																		
UP-Sprechstelle		● 132284	00															
Video-GSA MFH																		
Inst Video-Aussensprechstelle	MFH	● 132290	00															
Türlautsprecher Farbkamera																		
Zentrale, Netzgerät																		
Türöffner (o Lief)																		
Inst Video-Innensprechstelle		● 132291	00															
AP-Sprechstelle Farbdisplay																		
Anteil Steigzone, Anteil Ruftaster																		
Etagentaster																		
UP-Sprechstelle		● 132292	00															
Inst weit Video-Innensprechstelle		● 132293	00															
AP-Sprechstelle Farbdisplay																		
UP-Sprechstelle		● 132294	00															