		Art-Nr.	VA
Sonnerie EFH			
Sonnerie-Ltg	EFH 230V	● 132001	00
Taster UP-Gong			
MP NUP-Sonnerietaster Gr 1		132004	00
GSA EFH			
Inst Aussensprechstelle	EFH	● 132260	00
1 Ruftaster Türlautsprecher			
Zentrale, Türöffner (o Lief)			
Inst Innensprechstelle		● 132261	00
AP-Sprechstelle			
UP-Sprechstelle		● 132262	00
Video-GSA EFH			
Inst Video-Aussensprechstelle	EFH	● 132270	00
1 Ruftaster Türlautsprecher Farbkamera			
Zentrale, Netzgerät			
Türöffner (o Lief)			
Inst Video-Innensprechstelle		● 132271	00
AP-Sprechstelle Farbdisplay			
UP-Sprechstelle		● 132272	00
GSA MFH			
Inst Aussensprechstelle	MFH	● 132280	00
Türlautsprecher			
Zentrale, Türöffner (o Lief)			
Inst Innensprechstelle		● 132281	00
AP-Sprechstelle			
Anteil Steigzone, Anteil Ruftaster			
Etagentaster			
UP-Sprechstelle		● 132282	00
Inst weit Innensprechstelle		● 132283	00
AP-Sprechstelle			
UP-Sprechstelle		● 132284	00
Video-GSA MFH			
Inst Video-Aussensprechstelle	MFH	● 132290	00
Türlautsprecher Farbkamera			
Zentrale, Netzgerät			
Türöffner (o Lief)			
Inst Video-Innensprechstelle		● 132291	00
AP-Sprechstelle Farbdisplay			
Anteil Steigzone, Anteil Ruftaster			
Etagentaster			
UP-Sprechstelle		● 132292	00
Inst weit Video-Innensprechstelle		● 132293	00
AP-Sprechstelle Farbdisplay			
UP-Sprechstelle		● 132294	00

© A. Steiger AG Oberentfelden